




Activation / désactivation du Mode Cellule



1. Appuyer sur POWER pour éteindre d'appareil
2. Débrancher l'appareil (mise hors tension)
3. Appuyer sur les 2 boutons en même temps POWER & FONCTION,
4. et tout en restant appuyer, rebrancher l'appareil
5. Rester appuyer sur les 2 boutons en même temps POWER & FONCTION - PASS apparaît - relâcher les boutons





6. Appuyer sur POWER 1 fois – P0 apparaît
7. Appuyer sur POWER 1 fois – P1 apparaît
8. Appuyer sur POWER 1 fois – P2 apparaît



9. Quand P2 apparaît, appuyer sur FONCTION, 0 apparaît

Quand P2 apparaît, appuyer sur FONCTION, 50 apparaît



10. Quand 0 apparaît, appuyer sur POWER pour augmenter cette valeur à 50

Quand 50 apparaît, appuyer sur FONCTION pour baisser cette valeur à 0



11. Arrivé à 50 : lâcher les boutons
Arrivé à 0 : lâcher les boutons

12. SAVE apparaît, appuyer sur FONCTION - un BIP sonne pour validation du changement du paramétrage



13. Appuyer sur POWER pour faire défiler les menus de P3 à P9 A P9 relâcher

14. L'écran redémarre, la valeur va augmenter petit à petit pour atteindre 100 ou 120



L'écran redémarre, le décompteur horaire s'affiche part défaut.

Option

Si nous sommes certains de la propreté de l'eau et de la gaine en quartz, nous pouvons forcer la lecture (ajustage de la sonde) en appuyant une dizaine de seconde sur le bouton FONCTION (attention cela ne fonctionne que si la lecture initiale est > à 50

